

Инструкция по эксплуатации сканеров Argox AS8110, AS8150, AS8210, AS8250, AS8310, AS8312

Подключение сканера

В последовательный порт

- 1) Выключите компьютер.
- 2) Подсоедините разъём RJ-45 интерфейсного кабеля сканера в интерфейсный разъём сканера (до щелчка).
- 3) Подключите соответствующий разъём блока питания к разъёму на интерфейсном кабеле сканера.
- 4) Подключите интерфейсный кабель сканера к последовательному порту компьютера и заверните фиксирующие винты.
- 5) Подсоедините блок питания сканера к заземлённой розетке (220V).
- 6) Включите компьютер и настройте сканер соответственно настройкам последовательного порта, к которому он подключён.

Замечание : Для того чтобы считанная информация передавалась со сканера на компьютер необходимо, чтобы совпадали интерфейсные настройки сканера и последовательного порта компьютера, к которому сканер подключён.

В разрыв клавиатуры

- 1) Выключите компьютер.
- 2) Подсоедините разъём интерфейсного кабеля сканера (RJ45) в интерфейсный разъём сканера (до щелчка).
- 3) Отсоедините кабель клавиатуры от компьютера.
- 4) Подключите интерфейсный разъём интерфейсного кабеля сканера в разъём клавиатуры компьютера.
- 5) Подключите интерфейсный кабель клавиатуры в свободный разъём на интерфейсном кабеле сканера
- 6) Включите компьютер.

В порт USB

- 1) Подсоедините разъём интерфейсного кабеля сканера (RJ45) в интерфейсный разъём сканера (до щелчка).
- 2) Подключите USB- разъём интерфейсного кабеля сканера в USB- порт компьютера.
- 3) Windows автоматически распознает новое устройство (для Windows98, Me и ниже необходимо установить драйверы для USB- порта).

Отсоединение интерфейсного кабеля от сканера

Замечание : Перед отсоединением интерфейсного кабеля от сканера необходимо выключить компьютер (если включён) и отключить питание сканера (блок питания отключить от интерфейсного кабеля).

- 1) Найдите небольшое отверстие на верхней части ручки сканера.
- 2) Распрямите канцелярскую скрепку.
- 3) Аккуратно вставьте распрямлённый конец скрепки в отверстие до упора, (защёлка откроется).
- 4) Отсоедините интерфейсный кабель от сканера.

Рекомендации по эксплуатации сканера штрих-кодов

- Не используйте острых, твёрдых, ворсистых или абразивных материалов для чистки корпуса и стекла сканера.
- Не используйте спиртосодержащие жидкости для чистки корпуса и стекла сканера.
- Не используйте сканер в помещениях с повышенной запылённостью и влажностью.
- Не допускайте падения сканера.